


Download do aplicativo:

Controlar com o Aplicativo

VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS




Baixe e instale
o aplicativo
Love Spouse - Remote
Connection app



Pesquise por Love Spouse - Remote Connection na App Store ou Google Play. Baixe e instale.

Controlar com o Aplicativo

VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS



Novo usuário
registro necessário

Novo cadastro de usuário é necessário no primeiro acesso.

Toque em "Novo Cadastro de Usuário e complete o registro com seu endereço de e-mail. Aceite o Contrato do Usuário e a Política de Privacidade e localizados na parte inferior da tela.

Após o cadastro, insira a conta e a senha para fazer login no aplicativo

Ligação de dispositivo (produto):



Primeiro uso:

Vincule o dispositivo após o login inicial. Com o celular conectado à internet e o Bluetooth ativado, abra o App e toque no botão central (Vincular dispositivo). Toque novamente no botão central e insira o código do dispositivo. Este código pode ser encontrado no folheto da embalagem do produto. Selecione Controle Regular no menu para começar a usar o dispositivo.

Gerenciamento do dispositivo:

Mantenha pressionado o ícone do dispositivo para excluí-lo ou renomeá-lo.

Nota técnica:

O Bluetooth do celular deve estar habilitado para controle. Se desativado, o App exibirá um alerta e bloqueará as funções até a reativação. Após vincular, verifique o status do dispositivo na seção "Meus Dispositivos" do App

Controlar com o Aplicativo

VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS



Modo Clássico


Toque nos ícones
para alternar entre as

9 modos de vibração

Modo Clássico: Toque em qualquer ícone para selecionar entre as 9 modos de vibração O dispositivo vibrará no modo correspondente. Simultaneamente, o ícone no App começará a piscar. Controle de interrupção Toque novamente no mesmo ícone para interromper o modo de vibração e entrar em modo de espera. O ícone no App também parará de piscar.

Controlar com o Aplicativo

VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS



Modo de Jogo


Toque para soltar as peças de fruta
Combine as peças correspondentes
para ativar a vibração – quanto
maior a combinação, mais intensa
será a vibração

Modo de Jogo:

Toque em Modo de Jogo para entrar nesse modo. Em seguida, toque em Iniciar para começar o jogo. Toque em qualquer área do seu dispositivo móvel para soltar as peças de fruta. Combine as peças correspondentes para ativar a vibração – quanto maiores as peças combinadas, maior será a intensidade da vibração.

Controlar com o Aplicativo

VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS



Modo Vídeo

Toque em Selecionar Vídeo Local para escolher um vídeo do seu dispositivo móvel.

Explore as 9 modos de vibração durante a reprodução do vídeo.

Modo Vídeo:

Toque em Modo Vídeo para entrar neste modo. Toque em Selecionar Vídeo Local para escolher um vídeo do seu dispositivo móvel. Explore as 9 modos de vibração durante a reprodução do vídeo.

Modo Música: Toque em Modo Música para acessar este modo.

Controlar com o Aplicativo

VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS



Modo Música (Android):

Abrir player de música

Abra um aplicativo de música no seu dispositivo móvel para iniciar/reproduzir músicas.

Sincronização com vibração

Retorne ao aplicativo principal. O dispositivo vibrará sincronizado com o ritmo da música, utilizando algoritmos de análise de frequência em tempo real.

Lista de músicas pré-carregadas

Acesse a lista de músicas para selecionar faixas predefinidas.

Funcionamento no Android: Abertura do player de música

Abra um aplicativo de música no seu dispositivo móvel para iniciar/interromper a reprodução (ative o reconhecimento musical no aplicativo principal para utilizar este recurso). Sincronização de vibração.


Retorne ao aplicativo principal: O dispositivo vibrará sincronizado com o ritmo da música, utilizando algoritmos de análise de frequência em tempo real para mapear padrões de áudio em pulsos vibratórios.

Músicas pré-instaladas: Acesse a lista de músicas para selecionar faixas predefinidas (armazenadas localmente em /res/raw/ ou no diretório /Music/ do armazenamento interno).

A VIPMIX LTDA, como usuária terceira do(s) aplicativo(s) Love Spouse ou Love Spouse – Conexão Remota, não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos que os usuários possam sofrer em decorrência de quaisquer transmissões, comunicações ou ações realizadas através do aplicativo. Recomendamos que os usuários revisem e sigam os termos de serviço e políticas de privacidade do provedor do aplicativo disponíveis no próprio aplicativo.

Controlar com o Aplicativo

VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS



Modo Música (iOS)

No iPhone:

Toque em "Carregar Música" no dispositivo móvel

No computador:

Accese o link do servidor local e faça upload do arquivo de áudio (formatos suportados: MP3, FLAC, WAV)

*Dispositivos devem estar na mesma rede Wi-Fi para sincronização via protocolo Bonjour

No iPhone:

Retorne à tela anterior e toque em "Reproduzir"

Accese a lista de músicas para ver todas as faixas, incluindo as pré-carregadas em /Music/Local/

iOS: Toque em Carregar Música no seu dispositivo móvel. Usando seu computador, insira a URL listada no navegador do computador. Clique em Carregar Arquivos e selecione um arquivo de música. No dispositivo móvel, toque no botão de Voltar e, em seguida, no botão Reproduzir para tocar a música. O dispositivo vibrará junto com a música. Todas as músicas, incluindo as pré-instaladas, estarão disponíveis na lista de músicas.

*O dispositivo móvel e o computador devem estar na mesma rede.

Controlar com o Aplicativo

VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS



Desenhe

Desenhe o que desejar & os níveis de vibração se ajustarão automaticamente

Desenhe algo: Toque em Desenhar Algo para acessar a ferramenta. Desenhe o que desejar, e os níveis de vibração se ajustarão automaticamente conforme os parâmetros definidos no aplicativo.

Controlar com o Aplicativo



VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS

Agitar
Sacudir para controlar a vibração

QUALIDADE E INOVAÇÃO
VIPMIX
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA
DE PRODUTO ERÓTICOS
DESDE 2013

Agitar: Toque em Modo Agitar para acessar o modo. Sacuda o dispositivo móvel, e a frequência e ritmo de vibração se sincronizarão automaticamente com os movimentos do telefone.

Interactive mode: Tap the Interactive Mode to enter Interactive Mode.

Controlar com o Aplicativo

VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS



Modo Interativo

Adicionar amigos por ID/email: Toque em "Adicionar Amigo por ID" para pesquisar contatos usando um ID pessoal ou endereço de email.

Gerenciar lista de amigos:

Toque no botão "Mensagens" (Aba Chats)

Selecione "Amigos" para visualizar sua lista de contatos e solicitações de amizade pendentes

Adicionar amigos: Toque em Adicionar Amigo por ID para pesquisar contatos. Você pode usar um ID pessoal ou e-mail. Após inserir as informações, toque no ícone de lupa para realizar a busca. Os resultados da pesquisa serão exibidos, permitindo enviar uma solicitação de amizade.

Gerenciar solicitações recebidas: "Receptor da solicitação: Toque no botão Mensagens para acessar o centro de mensagens. Selecione Amigos para visualizar, aceitar ou recusar solicitações de amizade recebidas.

Gerenciar solicitações enviadas: "Remetente da solicitação: Toque no botão Mensagens para acessar o centro de mensagens. Selecione Amigos para ver usuários que aceitaram sua solicitação. Nesta seção, você pode enviar mensagens, excluir, bloquear ou denunciar contatos.

A VIPMIX LTDA, como usuária terceira do(s) aplicativo(s) Love Spouse ou Love Spouse – Conexão Remota, não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos que os usuários possam sofrer em decorrência de quaisquer transmissões, comunicações ou ações realizadas através do aplicativo. Recomendamos que os usuários revisem e sigam os termos de serviço e políticas de privacidade do provedor do aplicativo disponíveis no próprio aplicativo.

Controlar com o Aplicativo

VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS



Modo Interativo

Selecione o amigo para interagir

Convidar para videochamada ou chamada de voz

Jogar em Modo Clássico, Desenhar Algo ou Sacudir

Toque no "Modo Interativo" para entrar no modo de interação. Selecione o amigo com quem deseja interagir. Após a conexão interativa ser bem-sucedida, você poderá enviar um convite para videochamada ou chamada de voz. A outra parte precisa concordar em ativar a função de vídeo ou áudio antes que os amigos possam interagir. Assim que a interação começar, os amigos poderão escolher entre o "Modo Clássico", "Desenhar Algo" ou "Agitar"

Recurso de gravação: No aplicativo Love Spouse, escolha entre o Modo Clássico, Modo Música, Desenhar Algo ou Agitar.

Controlar com o Aplicativo

VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS



Funcionalidade de Gravação de Vibração

Toque no ícone de gravação para iniciar a gravação da sua frequência de vibração

Para parar a gravação, toque no botão de parar

Dê um nome ao arquivo para salvar.

Toque no ícone de gravação no canto inferior esquerdo para começar a gravar sua frequência de vibração. Explore os diferentes padrões de vibração. Para interromper a gravação da frequência de vibração, toque no botão de parar. Descarte a gravação da frequência de vibração tocando no botão de descartar. Para salvar a gravação, dê um nome ao arquivo e toque em salvar.

Controlar com o Aplicativo

VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS



Funcionalidade de Gravação de Vibração

Compartilhe sua frequência de vibração gravada com o Mundo tocando em "Compartilhar"

Adicione uma mensagem para o Mundo ver.


Use a frequência de vibração gravada a qualquer momento tocando no ícone no canto superior direito.

Para compartilhar sua frequência de vibração gravada, dê um nome ao arquivo e toque em Compartilhar. Adicione uma mensagem para todos verem e toque em Publicar/Liberar. Você pode usar a frequência de vibração gravada a qualquer momento tocando no ícone do canto superior direito.

Descrição do Recurso "Gold":

Controlar com o Aplicativo

VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS



Gold

Colete um:

Colete mensagens de usuários no Mundo. Filtre as mensagens coletadas escolhendo entre as opções

Envie um:

Escolha seu humor e compartilhe uma mensagem com o Mundo

Qualquer usuário pode responder e iniciar um chat privado com você

Usando o Gold:

Colete um:


Colete mensagens de usuários no Mundo. Você pode filtrar as mensagens coletadas escolhendo entre as opções.

Envie um:

Escolha seu humor e compartilhe uma mensagem com o Mundo. Qualquer usuário pode responder à sua mensagem e iniciar um chat privado com você.

Controlar com o Aplicativo

VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS



Gold

Use o Gold para desbloquear um chat com qualquer pessoa no Mundo.


Chat Privado/Cartão de Desbloqueio: Use o Gold para desbloquear um chat com qualquer pessoa no Mundo.

*Ao desbloquear um chat com o Gold, você terá acesso ilimitado à conversa, começando desde a primeira mensagem, sem restrições de tempo ou quantidade de mensagens.

A VIPMIX LTDA, como usuária terceira do(s) aplicativo(s) Love Spouse ou Love Spouse – Conexão Remota, não assume qualquer responsabilidade por perdas ou danos que os usuários possam sofrer em decorrência de quaisquer transmissões, comunicações ou ações realizadas através do aplicativo. Recomendamos que os usuários revisem e sigam os termos de serviço e políticas de privacidade do provedor do aplicativo disponíveis no próprio aplicativo.

Compra de Gold:

Controlar com o Aplicativo



VIPMIX
QUALIDADE E INOVAÇÃO IMPULSIONANDO AS VENDAS

Gold

Compre Gold por uma taxa para adicionar à sua conta

*O Gold não pode ser trocado ou convertido em valor monetário.

Compre Gold por uma taxa para adicionar à sua conta

*O Gold não pode ser trocado ou convertido em valor monetário.

Controlando seu Dispositivo (Produto) Sem o Aplicativo:

Pressione e segure o botão de energia por 3 segundos para ativar o produto; a luz LED indicará que o dispositivo está ligado.

Pressione o botão para ativar as vibrações.

Pressione o botão repetidamente até alcançar a função desejada (ex.: mudança de padrão de vibração).

Para desligar o produto, pressione e segure o botão de energia por 3 segundos.

Aviso Importante:

O aplicativo é atualizado constantemente. Para informações mais recentes, acesse o Guia de Operação dentro do aplicativo.